取扱説明書 NE-622

naniwa co.,ltd. http://www.northeagle.co.jp/ tel.0120-68-4577

STAINLESS JUG
ステンレスジャグ5.8L

North Eagle
You feel wildness like a bird,
You play with the wind like a bird.
Our brand was born in the north ground
for such a great outdoor life.
We hope you all can have a exciting holiday...

この度は、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
また、取扱説明書はいつでも再読できるように大切に保管してください。

⚠必ずお守りください

使用上の注意

●本体（外装）の丸洗いはしないでください。内部に水が侵入して、故障の原因になります。
●飲料物は、必ず内蓋の下端より少なめにしてください。入れすぎるとあふれ出る恐れがあります。
●転倒、落下、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。変形や破損して、故障や漏れの原因になります。
●密閉容器ではありません。飲料物を入れて自動車などで運転しないでください。他のものを汚したり、飲料物によっては火傷の原因になります。
●幼児の手の届く所に置かないでください。
●次のようなものは入れないでください。
・ドライアイス、炭酸飲料（内圧が上がって蓋が開かなくなったり、飲料物が吹き出る恐れがあります。）
・牛乳、乳飲料（腐敗や変質の恐れがあります。）
・みそ汁、スープなど塩分を含んだ物（内容器の変色の恐れがあります。）
・果肉、お茶の葉（つまる、漏れるなどの原因になります。）
●使用後は、必ず残った飲料物を捨て、早めにお手入れしてください。

お願い

●飲料物を注いだ後、コックの注ぎ口から「しずく」が落ちることがあります。「しずく」が落ちきるのを待ってから、コップ等の容器をお取りください。
●持ち運ぶ際には、できるだけ揺らしたり傾けたりしないようにご注意ください。
●氷を入れる場合には、最初に飲料物を入れ、次に小さく砕いた氷を静かに入れてください。氷を先に入れると、内容器の変形や損傷をする場合がございます。
●使用状況により、本体外装に結露が発生する場合がございます。結露が発生した場合は、乾いた布で水気をよく拭き取ってください。

※仕様その他は改良のため、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

お手入れ方法

●内容器、蓋、内蓋、コップ
1.食器用洗剤をスポンジなどに付けてよく洗浄します。
2.水気を十分拭き取って、自然乾燥させてください。
●本体外側、ハンドル、スタンド
1.食器用洗剤を柔らかい布に含ませ、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
2.柔らかい布で乾拭きしてください。
※お手入れ後は直射日光や高温多湿を避けて、屋内の乾燥したところに保管してください。

保温、保冷効力

保温効力（約）	30℃（24時間） 59℃（6時間）
保冷効力（約）	17℃（8時間）

※保冷効果は、温度差15℃以下

●保温効力は、JIS規格「ステンレスまほうびん」の保温効力試験を準用した結果の数値です。
室温20℃＋－2℃において、内容器に実容量の沸騰水を入れる。湯の温度が95℃＋－1℃になった時、直ちに内蓋、コップをセットして蓋を閉める。
24時間および6時間後に湯の温度を測定し、その湯の温度を保温効力とする。
●保冷効力は、JIS規格「携帯用クーラーボックス」の保冷効力試験を準用した結果の数値です。
内容器のほぼ中心に温度計の感温部が位置するように固定し、内容器に実容量の冷水を入れて水の温度を1～4℃に調整する。
内蓋・コップをセットして蓋を閉め、水の温度（T1）を測定後、直ちにあらかじめ40℃＋－2℃に調整された雰囲気中に入れる。8時間後に水の温度（T2）を測定し、（T2）と（T1）との温度差を求めて保冷効力とする。

故障かな？と思ったら…

症　状	コックの付け根部から漏れる。
点検箇所	●コックが揺るいでいる。●内側のコックナットがきつすぎてパッキンが変形している。
処　理	コックナットを一度緩めてから、締めなおしてください。